

MACHOS ACERO ALEADO



CAJA	W		Código	Código	Código	Código
	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ
10	3/32	48				
	1/8	40	600083	600091	600105	600113
	5/32	32	600121	600130	600148	600156
	3/16	24	600164	600172	600181	600199
	7/32	24	600211	600229	600237	600245
	1/4	20	600253	600261	600270	600288
5	5/16	18	600296	600300	600318	600326
	3/8	16	600334	600342	600351	600369
	7/16	14	600377	600385	600393	600407
	1/2	12	600415	600423	600431	600440
4	9/16	12	600458	600466	600474	600482
	5/8	11	600491	600504	600512	600521
	11/16	11	600539	600547	600555	600563
	3/4	10	600571	600580	600598	600601
	7/8	9	600610	600628	600636	600644
2	1	8	600652	600661	600679	600687

CAJA	MM FINO		Código	Código	Código
	mm	PASO	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ
5	8	1.00	614441	614459	614475
	10	1.00	614521	614530	614556
	10	1.25	614564	614572	614599
	12	1.00	614637	614645	614653
	12	1.25	614661	614670	614688
	12	1.50	614696	614700	614718
4	14	1.25	614751	614769	614777
	14	1.50	614785	614793	614807
	16	1.50	614815	614823	614831
	18	1.50	614904	614912	614921
2	20	1.50	614939	614947	614955
	22	1.50	614998	615005	615013
	24	1.50	615021	615030	615048

CAJA	MM GRUESO		Código	Código	Código	Código
	mm	PASO	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ
10	3	0.50	611123	611131	611140	611158
	3.5	0.60	611166	611174	611182	611191
	4	0.70	611204	611212	611221	611239
	5	0.80	611280	611298	611301	611310
	6	1.00	611328	611336	611344	611352
	5	7	1.00	611361	611379	611387
8		1.25	611409	611417	611425	611433
9		1.25	611441	611450	611468	611476
10		1.50	611484	611492	611506	611514
11		1.50	611522	611531	611549	611557
12		1.75	611565	611573	611581	611590
4	14	2.00	611603	611611	611620	611638
	16	2.00	611646	611654	611662	611671
	18	2.50	611689	611697	611701	611719
	20	2.50	611727	611735	611743	611751
2	22	2.50	611760	611778	611786	611794
	24	3.00	611808	611816	611824	611832

CAJA	NF		Código	Código	Código
	"	HILOS	CONO 2	CONO 3	JG 2 PZ
10	Nº 10	32		607622	
	Nº 12	28	607657	607665	607673
	1/4	28	607690	607703	607711
5	5/16	24	607738	607746	607754
	3/8	24	607771	607789	607797
	7/16	20	607819	607827	607835
	1/2	20	607851	607860	607878
4	9/16	18	607894	607908	607916
	5/8	18	607932	607941	607959
	3/4	16	607975	607983	607991
	7/8	14	608017	608025	608033
2	1	12	608050	608068	608076

CAJA	NC		Código	Código	Código	Código
	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 3 PZ
12	Nº 6	32	605123	605131	605140	605158
	Nº 8	32	605166	605174	605182	605191
	Nº 10	24	605204	605212	605221	
10	Nº 12	24	605247	605255	605263	605271
	1/4	20	605280	605298	605301	605310
5	1/2	13	605441	605450	605468	605476

CAJA	BSP GAS		Código	Código	Código	Código
	"	HILOS	CONO 1	CONO 2	CONO 3	JG 2 PZ
5	1/8	28		616702	616711	616729
4	1/4	19		616737	616745	616753
	3/8	19		616770	616788	616796
	1/2	14		616800	616818	616826
	5/8	14				
2	3/4	14		616869	616877	616885
	7/8	14				
	1	11		616923	616931	616940

CAJA	BSPT			Código
	"	HIL	\$ P/ PZ	CONO 1
5	1/8	28		617601
4	1/4	19		617610
	3/8	19		617628
	1/2	14		617636
	5/8	14		617644
	3/4	14		617652
2	1	11		617679

CAJA	NPT		Código
	"	HILOS	CONO 3
5	1/8	27	619604
4	1/4	18	619612
	3/8	18	619621
	1/2	14	619639
	3/4	14	619647
2	1	11 1/2	619655